

Information zur Installation und Einbau von GWE-NORIP® Rohren

Bitte lesen Sie sich diese Einbauanleitung VOR dem Einbau vollständig durch und besprechen Sie die einzelnen Schritte und Hinweise in Ihrem Arbeitsteam!

Grundsätzliches

- Nur GWE-NORIP® Rohre mit GWE NORIP Doppelmuffen verschrauben.
- GWE-NORIP® Doppelmuffen auf fehlerfrei eingelegte Dichtringe überprüfen. Je Muffe sind 2 Dichtringe erforderlich.
- Die Schutzkappen der GWE-NORIP® Rohre sowie die Verpackung der GWE-NORIP® Doppelmuffen sind erst unmittelbar vor dem Einbau zu entfernen.
- Vor dem Verschrauben sind Gewinde und Dichtflächen von Rohr und Muffe auf fehlerfreie Beschaffenheit und Sauberkeit zu überprüfen.
- GWE-NORIP® Doppelmuffen jeweils auf eine Seite der GWE-NORIP® Rohre aufschrauben und von Hand festziehen.
- Erste Rohrlänge an der GWE-NORIP® Hebekappe hängend in das Bohrloch einbauen. Ca. 0,5m unter der GWE-NORIP® Doppelmuffe bei Filter- und Vollwandrohren mit der Holzabfangschelle abfangen. Kiesbelagfilter müssen mit der speziellen GWE-Stahlabfangschelle eingebaut werden.
- Zweite Rohrlänge an der GWE-NORIP® Hebekappe hängend in die GWE-NORIP® Doppelmuffe von Hand einschrauben und mittels zweier Gurtzangen fest anziehen. Auf keinen Fall auf der GWE-NORIP® Doppelmuffe ansetzen!

Werkzeuge:

Um eine Beschädigung der GWE-NORIP® Rohre und Doppelmuffen beim Einbau zu vermeiden, sind zum Einbau ausschließlich von GWE entwickelte Einbauwerkzeuge zu verwenden:

- 2 Gurtzangen
- 1 GWE-Holzabfangschelle
- 1 GWE-Stahlabfangschelle (falls Kiesbelagfilter eingebaut werden sollen)
- 1 GWE-NORIP® Hebekappe

Lagerung der GWE-NORIP® Rohre

Die Rohre sind grundsätzlich äußerst sorgfältig zu behandeln.

1. Kanthölzer als Auflage verwenden.
2. Verformungen und Beschädigungen, insbesondere der Gewindeverbindungen, dürfen durch die Lagerung nicht entstehen.
3. Vollwand- und Filterrohre getrennt lagern.
4. Auf richtigen Sitz der Schutzkappen achten und diese erst unmittelbar vor dem Einbau entfernen.
5. Verunreinigungen durch Erde, Schlamm, Schmutzwasser, Lösungsmittel, Imprägnier-Mittel oder andere Medien sind zu vermeiden.
6. Rohre nicht höher als 1,5m stapeln.

Ausschlussklausel

Da diese Einbauanleitung nicht jede spezifische Baustellensituation berücksichtigen kann, liegt die Verantwortung für den Einbauvorgang in jedem Fall beim Fachpersonal des jeweiligen Nutzers unseres Materials.

Diese Anleitung ersetzt weder gesetzliche noch branchenbezogene Vorschriften, wie beispielsweise vom DVGW.

Bei Fragen zum Einbau stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung bzw. begleiten, bei entsprechender Beauftragung, Ihren Einbau.

Kontakt

Tel.: +49 5171 294-0; Mail: info@gwe-gruppe.de; Web: www.gwe-gruppe.de